

## US-9256P\_AUTO TUNING 呼叫方式

步驟一：運轉啟動後，點擊左下角的「次頁」鍵。



步驟二：進入輸出狀態頁面後，點擊左側中間框中所指示之「濕度」文字 5 次。



步驟三：完成[AUTO TUNING]的呼叫，請再依需求完成溫濕度的自整定動作。

